



Bitte parametrieren Sie den GSME-Melder als Kopplerdose KD55-1/KD200 und stellen Sie die Primärleitungen wie folgt ein: PL1 = FEUER, PL2 = STÖRUNG