

## MTSW软件安装指南

### 1. MTSW软件简介

MTSW 是应用于博世 MTS 小区管理系统、D6600/D6100 报警中心系统、DS7400 系列控制主机和博世 VDP 可视对讲系统的中心管理软件，可以与 MTS 中心设备 MTR，D6600/6100 系列接收机、DS7400 系列控制主机以及博世可视对讲管理员机连接。通过 MTSW 软件可以设置用户与设备信息，处理用户报警或向连接的设备发送控制命令，并提供多层的导航地图，发送报警通知，短消息以及实现联动其它报警设备等功能。

### 2. MTSW软件系统配置要求

CPU – Intel PIII 1.5GHz 或更高主频

硬盘 - 30G 以上可用空间

内存 – 256M RAM，建议使用更多

鼠标 - 与 WINDOWS 兼容的鼠标

声卡 - SOUND BLASTER 16

显示器 - 标准 VGA

打印机 - EPSON LQ-300K 或 EPSON LQ-1600K

操作系统 - Windows XP，或 Windows 7 (32/64bit)

### 3. MTSW安装光盘中的内容

- 1) MTSW 软件安装程序；
- 2) MTSW 软件用户指南；
- 3) MTRAM 远程编程工具，用以对 MTR 和 MTGW 软件升级，或对 MTR 参数编程。

### 4. MTSW软件安装

- 1) 将 MTSW 软件自启动安装光盘放入计算机的 CDROM 中，若光盘无法启动，请双击光盘根目录下的“menu.hta”文件启动安装菜单界面。
- 2) 在菜单界面上选择安装 MTSW 系统软件，启动 MTSW 软件安装程序。  
如果计算机上存在 MTSW V1.22 以前版本或安装有 CAS6000 软件，则系统会自动对原有软件进行升级并更新数据（CAS6000v1.0 接收机原始数据除外）。
- 3) 在 MTSW 软件安装程序启动界面上直接选择 [Next] 按钮。
- 4) 在选择安装目录界面上选择软件的安装目录后按 [Next] 按钮；  
如果是 Windows 7 用户，如无法完成自动安装，必须通过安装目录运行安装程序，请直接通过右击安装盘 \MTSW 目录下的 Setup.exe，再点击 Run as administrator 进行安装；
- 5) 在语言选择界面中选择软件的语言版本后按 [Next] 按钮，本软件有简体中文，繁体中文和英文三个版本，为保证软件界面的正常显示，选择语言版本应与操作系统匹配。
- 6) 确保前面选择的内容正确后在准备安装界面上按 [Install] 按钮开始安装软件。
- 7) 软件正常安装完成后安装程序会显示安装成功界面，按 [Finish] 按钮完成 MTSW 软件安装，并且检测是否已经安装了软件狗驱动程序，如果发现没有安装，则会自动安装软件狗驱动程序；如果是 Window 7 用户，如无法完成自动安装，必须在 MTSW 安装完成后，请直接通过点击目录 \MTSW\RainBowkey 下的 InstRainbowKey.exe 程序手动安装软件狗驱动程序。
- 8) 返回启动界面。如果使用 MT 系统，可以进行 MTRAM 安装；  
如果是 Windows 7 用户，也可直接通过右击安装盘 \MTRAM 目录下的 MTRAM.exe，再点击 Run as administrator 进行安装。

## MTSW軟體安裝指南

### 1. MTSW軟體簡介

MTSW 是應用於博世 MTS 社區管理系統、D6600/D6100 報警中心系統、DS7400 系列控制主機和博世 VDP 可視對講系統的中心管理軟體，可以與 MTS 中心設備 MTR，D6600/6100 系列接收機、DS7400 系列控制主機以及博世可視對講管理員機連接。通過 MTSW 軟體可以設置用戶與設備資訊，處理用戶報警或向連接的設備發送控制命令，並提供多層的導航地圖，發送報警通知，短消息以及實現聯動其他報警設備等功能。

### 2. MTSW軟體系統配置要求

CPU – Intel P111 1.5GHz 或更高主頻  
硬碟 - 30G 以上可用空間  
記憶體 – 256M RAM，建議使用更多  
滑鼠 - 與 WINDOWS 相容的滑鼠  
音效卡 - SOUND BLASTER 16  
顯示器 - 標準 VGA  
印表機 - EPSON LQ-300K 或 EPSON LQ-1600K  
作業系統 - Windows XP，或 Windows 7 (32/64bit)

### 3. MTSW安裝光碟中的內容

- 1) MTSW 軟體安裝程式；
- 2) MTSW 軟體用戶指南；
- 3) MTRAM 遠端編程工具，用以對 MTR 和 MTGW 軟體升級，或對 MTR 參數編程。

### 4. MTSW軟體安裝

- 1) 將 MTSW 軟體自啟動安裝光碟放入電腦的 CDROM 中，若光碟無法啟動，請雙擊光碟根目錄下的“menu.hta”檔啟動安裝功能表介面。
- 2) 在功能表介面上選擇安裝 MTSW 系統軟體，啟動 MTSW 軟體安裝程式。  
如果電腦上存在 MTSW V1.22 以前版本或安裝有 CAS6000 軟體，則系統會自動對原有軟體進行升級並更新資料（CAS6000v1.0 接收機原始資料除外）。
- 3) 在 MTSW 軟體安裝程式啟動介面上直接選擇 [Next] 按鈕。
- 4) 在選擇安裝目錄介面上選擇軟體的安裝目錄後按 [Next] 按鈕；  
如果是 Windows 7 用戶，如無法完成自動安裝，必須通過安裝目錄運行安裝程式，請直接通過右擊安裝盤 \MTSW 目錄下的 Setup.exe，再點擊 Run as administrator 進行安裝；
- 5) 在語言選擇介面中選擇軟體的語言版本後按 [Next] 按鈕，本軟體有簡體中文，繁體中文和英文三個版本，為保證軟體介面的正常顯示，選擇語言版本應與作業系統匹配。
- 6) 確保前面選擇的內容正確後在準備安裝介面上按 [Install] 按鈕開始安裝軟體。
- 7) 軟體正常安裝完成後安裝程式會顯示安裝成功介面，按 [Finish] 按鈕完成 MTSW 軟體安裝，並且檢測是否已經安裝了軟體狗驅動程式，如果發現沒有安裝，則會自動安裝軟體狗驅動程式；  
如果是 Window 7 用戶，如無法完成自動安裝，必須在 MTSW 安裝完成後，請直接通過點擊目錄 \MTSW\RainBowkey 下的 InstRainbowKey.exe 程式手動安裝軟體狗驅動程式。
- 8) 返回啟動介面。如果使用 MT 系統，可以進行 MTRAM 安裝；  
如果是 Windows 7 用戶，也可直接通過右擊安裝盤 \MTRAM 目錄下的 MTRAM.exe，再點擊 Run as administrator 進行安裝。

## MTSW Installation Guide

### 1. MTSW Overview

MTSW central Management Software is for Bosch Multi-Tenant System, D6600/D6100 receivers, DS7400 series control panels and Bosch-VDP system. It could communicate with MTR, D6600/6100 series receiver, DS7400 series control panels and Bosch-VDP. In MTSW, the client and device information could be updated and displayed in real time; the alarm or system event could be dispatched; the control command could be sent from center to device. The multi-level navigation map is also provided. It could send SMS message to client when an alarm report is received, and control other alarming devices during the time.

### 2. MTSW System Requirement

CPU – Intel PIII 1.5GHz or higher

Hard disk - 30G or more

Memory – 256M RAM, higher is preferable

Mouse – Windows compatible mouse

Sound Card - SOUND BLASTER 16

Monitor – Standard VGA

Printer - EPSON LQ-300K or EPSON LQ-1600K

OS - Windows XP or Windows 7(32/64bit)

### 3. Installation CD Content

- 1) MTSW Installation Program
- 2) MTSW User Manual
- 3) MTRAM Installation Program. The software is used to upgrade MTR or MTGW software and remote program MTR parameters.

### 4. MTSW Setup

- 1) Insert MTSW installation CD into CDROM. If CD can not auto run, double click the **menu.hta** file in CD root directory, the installation interface will be shown.
- 2) Click [Install MTSW] to startup MTSW installation program; If an earlier version of MTSW V1.22 or CAS6000 was previously installed, the system auto upgrades the software and updates data (exemption: CAS6000v1.0 receiver original data).
- 3) Click [Next] button on the first setup interface.
- 4) Select the installation directory and then click [Next] button;  
In Windows 7, you can also right click the **Setup.exe** in the \MTSW directory, and click [Run as administrator] to install the MTSW manually.
- 5) Select MTSW interface language and then click [Next] button. There are 3 language versions, Simplified Chinese, Traditional Chinese and English.  
Please select the language compatible with OS to ensure the software could be shown normally;

- 6) If the options before selected are right, click [install] button to install MTSW software;
- 7) After the software is successfully installed, the finish interface will be shown, click finish button to complete the installation. If the Sentinel System Key driver was not installed, the installation starts the installation of the driver automatically;  
In Windows 7, you can also click **InstRainbowKey.exe** in the directory \MTSW\RainBowkey to starts the installation manually.
- 8) Return to installation interface. If you have the MT system, you may select MTRAM installation.  
In Windows 7, you can also right click the **MTRAM.exe** in the \MTRAM directory, and click [Run as administrator] to install the MTRAM manually.