

Veiligheid

Gevaar!

Elektriciteit



Letsel als gevolg van elektriciteit is mogelijk als het systeem niet correct wordt bediend of als het systeem wordt geopend of aangepast.

- Open het systeem nooit en pas het nooit aan.
- Neem contact op met uw installateur als u uw systeem wilt aanpassen.

Voorzichtig!

Gevoelige onderdelen



Schade aan gevoelige onderdelen is mogelijk als het systeem niet correct wordt behandeld of als het systeem wordt geopend of aangepast.

- Behandel het systeem voorzichtig.
- Open het systeem nooit en pas het nooit aan.

- Neem contact op met uw installateur als u uw systeem wilt aanpassen.

Oude elektrische en elektronische apparatuur

Elektrische of elektronische apparaten die niet meer worden onderhouden, moeten afzonderlijk worden verzameld en opgestuurd voor milieuvriendelijke recycling (volgens de richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

Om oude elektrische of elektronische apparatuur weg te gooien, dient u gebruik te maken van de retour- en verzamelssystemen van uw betreffende land.

Beknpte informatie

In deze handleiding worden de belangrijkste activiteiten voor het MAP 5000-systeem beschreven. Deze Beknpte bedieningshandleiding moet niet worden gezien als vervanging van de MAP 5000 Bedieningshandleiding.

Raadpleeg de MAP 5000 Bedieningshandleiding voor gedetailleerde informatie over en instructies voor bedieningsactiviteiten.

Systeemoverzicht

Er bevinden zich drie lichtdiodes (LED's) op de linkerrand van de behuizing van de MAP-bedienings-eenheid:



Element	Component	Beschrijving
1	Groene LED	Geeft aan dat de conditie van de bedieneenheid normaal is.
2	Gele LED	Geeft aan dat er een probleem is, dat apparaten zijn afgedekt of dat apparatuur van het systeem is overbrugd of gedeactiveerd.
3	Rode LED	Gaat standaard oplichten als er een alarmsituatie optreedt in het inbraakbeveiligingssysteem.

Werking

Aanmelden

Aanmelden


1. Tik op het scherm om het aanmeldings-scherm weer te geven.

2. Voer uw PIN-code in in het veld PIN-code. De PIN-code van de gebruiker is een combinatie van de gebruikers-ID van 3 cijfers en een wachtwoord van 6 cijfers (bijvoorbeeld, 004 123456).

⇒ Als de PIN-code correct is, wordt het **Hoofdmenu** weergegeven.

Ongeldige PIN-code

Als de PIN-code onjuist is, wordt een foutmelding weergegeven.

1. Druk op  om het veld PIN-code te wissen.

Wanneer tien maal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de bedieneenheid standaard twee minuten geblokkeerd. Deze waarden kunnen door de installateur worden geconfigureerd.


Alarmen uitschakelen

Het akoestische alarm van de lokale bedieneenheid uitschakelen

1. Raak het scherm van de lokale bedieneenheid aan.
- ⇒ Het aanmeldingsscherm wordt weergegeven en het akoestische alarm in de lokale bedieneenheid wordt uitgeschakeld.

Alle akoestische alarmen van externe apparaten uitschakelen


1. Meld u aan om alle akoestische alarmen weer te geven. Zie *Aanmelden*, 1.

⇒ Het eerste en laatste alarm worden direct weergegeven.
2. Druk op  om de alarmen van alle externe akoestische apparaten en bedieneenheden uit te schakelen.

⇒ De alarmen van alle externe akoestische apparaten en bedieneenheden worden uitgeschakeld.


Partities Inschakelen

Het menu Inschakelen openen

1. Druk op  en  om het menu **Inschakelen** te openen.
- ⇒ Het menu **Inschakelen** met drie menuopties wordt weergegeven.

Inschakelen

1. Selecteer een van de drie menuopties om door te gaan.

⇒ De partities met de bijbehorende Inschakelingsmogelijkheden worden weergegeven.
- Een partitie is klaar voor Inschakeling als het pictogram  wordt weergegeven.

- Een partitie is niet klaar voor Inschakeling als het pictogram  wordt weergegeven.



Een partitie Inschakelen, wanneer deze gereed is voor Inschakelen



- ✓ Een partitie is klaar voor Inschakeling als het pictogram  wordt weergegeven. Alle apparaten in deze partitie hebben een normale status.
- 1. Als u een partitie wilt Inschakelen die gereed is voor Inschakeling, drukt u op de gewenste optie of partitie.
- 2. Druk op .

⇒ Een aftelprocedure wordt gestart om aan te geven hoeveel tijd u hebt om de locatie te verlaten.
- 3. Verlaat de partitie binnen de resterende tijd van de aftelprocedure.

⇒ De partitie is Ingeschakeld.

Een partitie gereed maken voor Inschakeling

- ✓ Een partitie is niet klaar voor Inschakeling als het pictogram  wordt weergegeven. De partitie bevat actieve apparaten of apparaten in alarm.
- Als u een partitie wilt Inschakelen die niet gereed is voor Inschakeling, drukt u op de gewenste optie of partitie.
 - Druk op .
 - ⇒ Alle actieve apparaten of apparaten in alarm, die al dan niet kunnen worden overbrugd, worden weergegeven.
 - Los de problemen met de vermelde apparaten op om deze partitie gereed te maken voor Inschakeling.

- ⇒ Een lijst met alle partities en hun status wordt weergegeven. Het symbool  geeft aan dat er gedetailleerde informatie is die kan worden weergegeven voor een partitie. U kunt ook zoeken naar partities op naam, of partities filteren op hun In- of Uitgeschakelde status.
- Druk op het symbool  om details over de partiestatus weer te geven.
 - ⇒ Details over de partiestatus worden weergegeven.

Afmelden

Afmelden

- Druk op  om u af te melden.

Geforceerd Inschakelen

- Als u de partitie wilt Inschakelen zonder de vermelde apparaten en als aan de voorwaarden is voldaan, drukt u op **Forceer inschakelen**.

Partities Uitschakelen

Het menu Uitschakelen openen

- Druk op  en  om het menu **Uitschakelen** te openen.
 - ⇒ Het menu **Uitschakelen** met drie menuopties wordt weergegeven.

Uitschakelen


- Selecteer een van de drie menuopties om door te gaan.
 - ⇒ De partities met de bijbehorende inschakelingsstatus worden weergegeven. Een partitie is Ingeschakeld en


Storingen verhelpen

Neem contact op met uw installateur in het geval van problemen of onverwacht gedrag van het systeem.

Raadpleeg de MAP 5000 Bedieningshandleiding voor gedetailleerde informatie over en instructies voor bedieningsactiviteiten.

kan worden Uitgeschakeld als het

pictogram  wordt weergegeven.

- Om een partitie Uit te schakelen, drukt u op de gewenste optie of partitie.
- Druk op .
 - ⇒ De partitie wordt Uitgeschakeld.

Partiestatus weergeven

Het menu Status openen

- Druk op  en  om het menu **Status** te openen.
- Het menu **Status** met vier menuopties wordt weergegeven.

De partiestatus weergeven

- Druk op **Toon gebiedsstatus**.



MAP-bedieneenheid



nl Beknopte Bediening/Gebruiker handleiding

