


Configuration Manager

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Maksuton määrittästyökalu
- ▶ Mahdollistaa verkon kaikkien laitteiden käytön ja tukee kaikkia Boschin video- sekä ONVIF-tuotteita
- ▶ Ohjattu toiminto helpottaa järjestelmän määrittämistä
- ▶ Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallitseminen Video Client -järjestelmässä
- ▶ Tiheät päivitykset pitävät järjestelmän ajan tasalla

Configuration Manager -ohjelmalla voit käyttää kaikkia CCTV-verkkoon kuuluvia laitteita ja ohjelmistokomponentteja. Ohjelmassa on ohjattu määrittäystoiminto, jolla laitteiden perusmäärittäykset voi tehdä nopeasti. Määrittäykset voi kuitenkin tehdä myös tavallisen käyttöliittymän avulla.

Configuration Manager 5.0 -järjestelmän käyttöliittymä on uusittu. Sen käytettävyyteen on tehty lukuisia parannuksia ja helpotuksia, joten käyttäjäkokemus on entistäkin parempi.

Järjestelmä tuo laitepuuhun lisätoimintoja, kuten suodatustoiminnot ja selkeämmät kuvakkeet. Lisäksi kameranäkymä on integroitu paremmin, jotta useita yksittäisiä kameroita voi valita myös monikanavaisissa laitteissa.

Perustoiminnot

Configuration Manager -järjestelmässä on seuraavat toiminnot (niiden saatavuus vaihtelee käytettävän ohjelman mukaan):

Verkkotarkistus

Tämä toiminto havaitsee automaattisesti kaikki verkossa olevat yhteensopivat laitteet, kuten kamerat tai videolähettimet (esim. VIDEOJET -lähetin), videovastaanottimet (esim. VIDEOJET -vastaanotin) tai VRM Video Recording Manager -laitteet.

Laitteen tiedot ja kokoonpano

Configuration Manager -järjestelmän näkymä vastaa verkkoselaimen näkymää muuten, mutta siinä näkyvät kaikki verkkosi laitteet ja jokaisen laitteen nykyiset määrittäykset. Voit muuttaa siinä laitteiden asetuksia.

Laitejärjestelmän integroiminen

Configuration Manager -järjestelmän Laitteen valitsin-toiminnon avulla voit käyttää laitteita Video Client -laitteiden kanssa.

Ohjattu kokoonpanon määrittäminen

Ohjattu kokoonpanon määrittäminen auttaa sinua määrittämään kaikki laitteet peruskäyttöä varten laajoissakin järjestelmissä vain muutamalla vaiheella.

Usean laitteen kokoonpanot

Configuration Manager -kokoonpanonhallinnalla voi määrittää samanaikaisesti useiden laitteiden yksittäisiä asetuksia (kuten aika-asetuksia), mikä nopeuttaa laajojen järjestelmien määrittämistä.

Helpompi pääsy laitteisiin

Kuvatarkistus-toiminnossa näkyvät kaikki kuvatietoja lähettävät kamerat. Kuvakaappauksia voi käyttää kameran ja laitteen tunnistamiseen, ja niiden avulla voi käsitellä kyseistä kameraa tai laitetta suoraan.

Taulukkonäkymä

Voit luoda valituille laitteille omat parametriasetukset. Näet nopealla silmäyksellä itsellesi tärkeät asetukset ja voit arkistoida tiedot yhdellä painikkeen painalluksella.

Laitetilan valvonta

Näet nopeasti myös valittujen laitteiden tilan, kuten verkkoliitännän lähetinkuormituksen ja tyyppin.

Työskentely offline-tilassa

Configuration Manager -kokoonpanonhallinnalla voi määrittää valittujen laitteiden asetuksia offline-tilassa. Kun laitteet ovat toiminnassa, niiden määritystiedot siirretään tietokoneeseen, jossa niitä voi muokata offline-tilassa.

Toiminnolla voi myös varmuuskopioida laitteiden määritystiedot paikallisesti. Jos tietty laite on esimerkiksi korvattava toisella saman tyyppin laitteella, nämä tiedot voidaan siirtää uuteen laitteeseen. Tätä toimintoa voi laajentaa Vaihto-komennolla. Korvaavat laitteet havaitaan, ja niiden asetukset määritetään automaattisesti tallennettujen tietojen ansiosta.

Järjestelmäemulointi

Koko järjestelmän määrykset voi tallentaa järjestelmäkuvaksi, jota voi käyttää muissa Configuration Manager -sovelluksissa. Tämä toiminto auttaa tunnistamaan ongelmat ilman pääsyä itse järjestelmään.

Lisenssien hallinta

Lisenssiä edellyttävät laiteohjelmistomoduulit, kuten IVA (Intelligent Video Analysis), määritetään Configuration Manager -toiminnolla.

Video Client - käyttäjien hallinta

Configuration Manager -toiminnolla hallitaan kameroihin, ominaisuuksiin ja muihin resursseihin liittyviä käyttäjätilejä ja käyttöoikeuksia. Video Client -järjestelmään sulautettu toiminto käynnistyy automaattisesti uudessa asennuksessa ja aloittaa ohjatun toiminnon heti, kun alustamattomat laitteet on havaittu.

Configuration Manager -järjestelmän voi suojata salasanalla, jotta järjestelmää ei voi muuttaa luvatta.

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi